

Промяна на настройките

Аудио настройки		
Слушайте с лекота звук с ниска сила.	Можете да слушате с лекота звук с ниска сила чрез компресиране на динамичния обхват (диапазон между максималната и минималната сила на звука) на звуковия сигнал, като го зададете на [ON]. Тази функция работи само когато възпроизведате с Dolby Digital сигнал.	1 Натиснете и задържте ⏻ (захранване), ⏪ (TV) и ⏩ (сила на звука) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [DRCS] и текущата настройка се появяват на дисплея на предния панел.
		2 За да промените настройката, извършете същата операция като в стъпка 1. Настройката е фиксирана, след като променената настройка се появи на дисплея на предния панел.
Регулиране на силата на звука на свързаното устройство автоматично от входящия сигнал или съдържанието на свързаното устройство, като зададете на [ON].	Можете да регулирате силата на звука автоматично в зависимост от входящия сигнал или съдържанието на свързаното устройство, като зададете на [ON].	1 Натиснете и задържте NIGHT на дистанционното управление за повече от 5 секунди. [AVOL] се появява на дисплея на предния панел.
		2 Натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже желаната настройка на дисплея на предния панел.
		3 Изчакайте, докато показаната настройка излезне от дисплея на предния панел. Настройката е фиксирана.
Избиране на звука за мултиплек предаване	Можете да изберете звука за мултиплек предаване	1 Натиснете и задържте ⌘ (заглушаване) на дистанционното управление за повече от 5 секунди. [DUAL] се появява на дисплея на предния панел.
		2 Натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже желаната настройка на дисплея на предния панел.
		3 Изчакайте, докато показаната настройка излезне от дисплея на предния панел. Настройката е фиксирана.

BLUETOOTH настройки

Включване или изключване на режима за BLUETOOTH в готовност	Можете да включите високоговорителната система и да стартирате BLUETOOTH връзката автоматично с операция на BLUETOOTH устройство, докато високоговорителната система е в режим на готовност, като зададете на [ON].	1 Натиснете и задържте ⏻ (захранване), ⌘ (BLUETOOTH) и ⏩ (сила на звука) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [BT STANDBY] и текущата настройка се появяват на дисплея на предния панел.
		2 За да промените настройката, извършете същата операция като в стъпка 1. Настройката е фиксирана, след като променената настройка се появи на дисплея на предния панел.

Включване или изключване на BLUETOOTH функцията	Можете да включите или изключате BLUETOOTH функцията.	1 Натиснете и задържте ⌘ (захранване) и ⌘ (BLUETOOTH) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [BT POWER] и текущата настройка се появяват на дисплея на предния панел.
		2 За да промените настройката, извършете същата операция като в стъпка 1. Настройката е фиксирана, след като променената настройка се появи на дисплея на предния панел.

Настройки на дисплея на предния панел/индикаторите

Регулиране на яркостта на дисплея на предния панел и индикаторите	Можете да променят яркостта на следните елементи: <ul style="list-style-type: none">Дисплея на предния панел на хоризонталния високоговорител BLUETOOTH индикатора на хоризонталния високоговорител Индикатора на захранването на субфуера	1 Натиснете и задържте ⏪ (TV) и ⌘ (BLUETOOTH) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [DIMMER] се появява на дисплея на предния панел.
		2 Натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже желаната настройка на дисплея на предния панел.
		3 Изчакайте, докато показаната настройка излезне от дисплея на предния панел. Настройката е фиксирана.

Проверка на настройките на звука и версията на софтуера	Можете да проверявате информацията за поточно предаване, текущите настройки на звуковото поле и гласовия/нощния режим, както и версията на софтуера.	1 Натиснете и задържте SOUND FIELD на дистанционното управление за повече от 5 секунди. Информацията за поточно предаване се появява на дисплея на предния панел.
		2 Натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже желанят елемент за проверка. При всяко натискане на ⏩ (сила на звука) – на дистанционното управление показваният елемент се сменя циклично както следва. <p>Информация за поточно предаване → Звуково поле → Гласов режим → Нощен режим → Версия на софтуера</p> Елементите за проверка се показват в обратен ред при натискане на ⏩ (сила на звука) +.
Използване на функцията за ИЧ ретранслатор	Когато хоризонталният високоговорител възприемтава сензора за дистанционното управление на телевизора, дистанционното управление на телевизора може да не работи. В такъв случай активирайте функцията за ИЧ ретранслатор на високоговорителната система. Можете да управлявате телевизора с дистанционното управление на телевизора, като изпратите към телевизора дистанционния сигнал, получен от хоризонталния високоговорител.	1 Натиснете и задържте ⌘ (BLUETOOTH) и ⏩ (сила на звука) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [IR REPEAT] се появява на дисплея на предния панел.
		2 Натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже желаната настройка на дисплея на предния панел.
		3 Изчакайте, докато показаната настройка излезне от дисплея на предния панел. Настройката е фиксирана.
		Забелжка <p>Когато използвате функцията за ИЧ ретранслатор, монтирайте хоризонталния високоговорител отдалечен на 3 см или повече от екрана на телевизора.</p>

Други настройки/функции

Проверка на настройките на звука и версията на софтуера	Можете да проверявате информацията за поточно предаване, текущите настройки на звуковото поле и гласовия/нощния режим, както и версията на софтуера.	1 Натиснете и задържте SOUND FIELD на дистанционното управление за повече от 5 секунди. Информацията за поточно предаване се появява на дисплея на предния панел.
		2 Натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже желанят елемент за проверка. При всяко натискане на ⏩ (сила на звука) – на дистанционното управление показваният елемент се сменя циклично както следва. <p>Информация за поточно предаване → Звуково поле → Гласов режим → Нощен режим → Версия на софтуера</p> Елементите за проверка се показват в обратен ред при натискане на ⏩ (сила на звука) +.
Актуализиране на софтуера	Стартирайте актуализирането на софтуера, след като свържете USB паметта, на която се съхранява файлът с актуализацията на софтуера, към порта UPDATE на хоризонталния високоговорител. За информацията относно софтуерните актуализации посетете следния уеб сайт: <ul style="list-style-type: none">За клиенти в Северна и Южна Америка https://www.sony.com/am/support За клиенти в Европа https://www.sony.eu/support За клиенти в Азиатско-тихоокеанският регион, Африка, Средния изток и Океания https://www.sony-asia.com/support	1 Натиснете и задържте ⌘ (BLUETOOTH) и ⏩ (сила на звука) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [UPDATE] се появява на дисплея на предния панел и актуализирането на софтуера стартира.
		Свържете USB паметта, на която се съхранява файлът с актуализацията на софтуера, към порта UPDATE на хоризонталния високоговорител.
		2 Натиснете и задържте ⏻ (захранване), ⌘ (BLUETOOTH) и ⏩ (сила на звука) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [UPDATE] се появява на дисплея на предния панел и актуализирането на софтуера стартира.
		Забелжка <p>Преди актуализиране се уверете в следното: <ul style="list-style-type: none">BLUETOOTH функцията е включена. Субфуерът е включен и свързан към високоговорителната система.</p>

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Ако високоговорителната система не работи правилно, извършете с нея действитая следния ред.

1 Проверете причината и решението на проблема, като използвате това ръководство за отстраняване на неизправности.

2 Нулирайте високоговорителната система.

Всички настройки на високоговорителната система се връщат към първоначалното си състояние. За подробности вижте "Нулиране на високоговорителната система".

Ако има продължаващи проблеми, се свържете с най-близкия търговец на Sony.

Захранване

Високоговорителната система не се захранва.

- Проверете дали AC захранващият кабел е свързан наредно.
- Извадете AC захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.

Високоговорителната система се изключва автоматично.

- Функцията за автоматичен режим на готовност работи. Натиснете и задържте ⏻ (захранване) и ⏪ (TV) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди, за да се покаже [AUTO STANDBY] на дисплея на предния панел, след това натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже [OFF] на дисплея на предния панел.

Високоговорителната система не се появява дори когато телевизорът е включен.

- Включете функцията "Control for HDMI". Натиснете и задържте VOICE на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се покаже [CONTROL FOR HDMI] на дисплея на предния панел, след това натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже [ON] на дисплея на предния панел. Телевизорът трябва да поддържа функцията "Control for HDMI". За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.
- Проверете настройките на високоговорителите на телевизора. Захранването на високоговорителната система се синхронизира с настройките на високоговорителя на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.
- В зависимост от телевизора, ако предния пилт не е изваждан във вч, проверете настройките на телевизора. Високоговорителната система може да не е включи при свързване със захранването на телевизора дори когато телевизорът е включен.

Високоговорителната система се изключва, когато телевизорът е изключен.

- Проверете настройката на функцията "Control for HDMI", като натиснете и задържите VOICE на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се покаже [CONTROL FOR HDMI] на дисплея на предния панел. За да промените настройката, натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление. Когато функцията "Control for HDMI" е включена и входът на високоговорителната система е входът TV, високоговорителната система се изключва автоматично, когато изключите телевизора.

Високоговорителната система не се изключва дори когато телевизорът е изключен.

- Проверете настройката на функцията "Control for HDMI", като натиснете и задържите VOICE на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се покаже [CONTROL FOR HDMI] на дисплея на предния панел. За да промените настройката, натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление. Когато изключите телевизора, високоговорителната система се изключва автоматично само ако входът на високоговорителната система е входът TV. Телевизорът трябва да поддържа функцията "Control for HDMI". За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

Картина

Няма картина или картината не се извежда правилно.

- Когато няма картина, докато е избран входът TV, изберете желаня телевизионния канал чрез дистанционното управление.

Звук

Високоговорителната система не може да се свърже към телевизор с BLUETOOTH функцията.

- Когато свържете високоговорителната система и телевизор с HDMI кабел (не е предоставен), BLUETOOTH връзката прекъсва. Изключете HDMI кабела и след това извършете операцията по свързване отначало.

Не се извежда звук от високоговорителната система.

- Проверете типа и връзката на HDMI кабела или оптичния цифров кабел, който е свързан с високоговорителната система и телевизора (вижте предоставеното "Кратко ръководство").

- Изключете кабелите, които са свързани между телевизора и високоговорителната система, след това отново ги включете пално. Изключете AC захранващите кабели на телевизора и контактите на високоговорителната система от AC контакта, след това ги свържете отново.

- Когато високоговорителната система и телевизорът са свързани само чрез HDMI кабел, проверете следното.
 - HDMI жакът на свързания телевизор има етикет "ARC".
 - Функцията "Control for HDMI" на телевизора е включена.

- На високоговорителната система функцията "Control for HDMI" е включена. Натиснете и задържте VOICE на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се покаже [CONTROL FOR HDMI] на дисплея на предния панел, след това натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление, за да се покаже [ON] на дисплея на предния панел.

- Ако телевизорът ви не е съвместим с ARC, свържете оптичния цифров кабел (предоставен) (вижте предоставеното "Кратко ръководство"). Ако телевизорът ви не е съвместим с ARC, от контактите на телевизора няма да се извежда звук от телевизора дори ако високоговорителната система е свързана с HDMI И жак на телевизора.
- Изберете входа TV чрез натискане на IN.PUT. Увеличете силата на звука на телевизора или отменете заглушаването.
- В зависимост от реда, в който сте свързали телевизора и високоговорителната система, високоговорителната система може да е заглушена. Ако това е случаят, проверете телевизора, след това високоговорителната система.
- Задайте настройката на високоговорителите на телевизора (BRAVIA) на "Аудио система". Вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си по отношение на това как да настроите телевизора.
- Проверете изваждането на звука на телевизора. Вижте инструкциите за експлоатация на настройките на телевизора.
- Високоговорителната система поддържа аудио форматите Dolby Digital и PCM. Когато възпроизведате неподдржан формат, задайте настройката за цифров аудио изход на телевизора (BRAVIA) на "PCM". За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

Звукът се извежда и от високоговорителната система, и от телевизора.

- Променете настройката за цифров аудио изход на телевизора така, че звукът на телевизора да се извежда от външен високоговорител.

- Задайте силата на звука на телевизора на минимум.

Изведеният от високоговорителната система звук не е същият сила като тази на телевизора, въпреки че е зададена една и съща стойност на телевизора и на телевизор.

- Ако функцията "Control for HDMI" е включена, стойността на силата на звука на високоговорителната система може да се поавя на телевизора като звук на телевизора. Силата на изведения от високоговорителната система и от телевизора звук се различава, въпреки че е зададена една и съща стойност на силата на звука на високоговорителната система и на телевизора. Силата на изведения от високоговорителната система и от телевизора звук се различава в зависимост от характеристиките на обработката на звука на всяко устройство, като това не е неизправност.

Съраунд ефект не може да бъде постигнат.

- В зависимост от входящия сигнал и настройката на звуковото поле, обработката на съраунд звук може да не работи ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим, в зависимост от програмата или диска.

- За да възпроизведате мултиканален звук, проверете настройката за цифров аудио изход на устройството, свързано към високоговорителната система. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на свързаното устройство.

Субфуер

От субфуера не се чува звук или се чува много слаб звук.

- Натиснете BASS + на дистанционното управление, за да увеличите силата на звука на субфуера.
- Уверете се, че индикаторът на захранването на субфуера свети в зелено или кехлибар. Ако индикаторът на захранването на субфуера свети в червено, проверете дали е свързан правилно.
 - Натиснете ⏻ (захранване) на субфуера, за да включите захранването.
- Уверете се, че AC захранващият кабел на субфуера е свързан правилно.
 - Натиснете ⏻ (захранване) на субфуера, за да включите захранването.
- Проверете дали е включен индикаторът на захранването на субфуера да свети в зелено или кехлибар.
 - Следвайте стъпките в "Свързване на субфуера правилно".
 - Преместете субфуера на близко до хоризонталния разпространяемост място, така че индикаторът на захранването на субфуера да свети в зелено или кехлибар.

- Ако индикаторът на захранването на субфуера мига в червено, натиснете ⏻ (захранване) на субфуера, за да изключите захранването, и проверете дали вентилационните отвори на субфуера са блокирани или не.
 - Ако входните източници съдържат много малки басови звукови компоненти (т.е. телевизионно предаване), звукът от субфуера може да е трудно да бъде чут. Пуснете въведената демонстрационна музика, като следете стъпките по-долу и проверете дали звукът се извежда от субфуера.
 - Натиснете и задържте ⏪ (TV) на хоризонталния високоговорител за 5 секунди. Пуск се въведената демонстрационна музика.
 - Натиснете ⏪ (TV) отново. Въведената демонстрационна музика спира и високоговорителната система се връща към входа TV.
 - Изключете нощния режим, като натиснете NIGHT.

BASS +/- не работи и [NOT USE] се появява дори когато телевизорът е включен.

- BASS +/- не работи, когато субфуерът не е свързан. Проверете състоянието на захранването и свързването на субфуера.

Свързване на мобилно устройство

BLUETOOTH връзката не може да бъде завършена.

- Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът на хоризонталния високоговорител свети.
- Уверете се, че BLUETOOTH устройството, което ще се свързва, е включено и включено в режим на готовност.
- Поставете BLUETOOTH устройството близо до хоризонталния високоговорител.
- Свърете високоговорителната система и BLUETOOTH у устройството отново. Може да е необходимо да отмените съдването с високоговорителната система, като използвате първо съветото BLUETOOTH устройство.

- Ако BLUETOOTH функцията е изключена, я включете. За да промените настройката на BLUETOOTH устройствата, натиснете и задържте ⏻ (захранване) и ⌘ (BLUETOOTH) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди (променената настройка се показва на дисплея на предния панел).

Не може да се постигне съдвяване.

- Поставете BLUETOOTH устройството близо до хоризонталния високоговорител.
- Уверете се, че високоговорителната система не получава смущения от безжично LAN устройство, друго устройство, друго устройство с 2,4 GHz или микровълнова фурна. Ако наблизо има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, преместете устройството далеч от високоговорителната система.
- Сдвяването може да е невъзможно, ако около високоговорителната система има други BLUETOOTH устройства. В такъв случай изключете другите BLUETOOTH устройства.

На високоговорителната система не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH мобилно устройство.

- Проверете настройката на функцията "Control for HDMI", като натиснете и задържите VOICE на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се покаже [CONTROL FOR HDMI] на дисплея на предния панел. За да промените настройката, натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление. Когато функцията "Control for HDMI" е включена и входът на високоговорителната система е входът TV, високоговорителната система се изключва автоматично, когато изключите телевизора.
- Проверете настройката на функцията "Control for HDMI", като натиснете и задържите VOICE на дистанционното управление за повече от 5 секунди, за да се покаже [CONTROL FOR HDMI] на дисплея на предния панел. За да промените настройката, натиснете ⏩ (сила на звука) +/- на дистанционното управление. Когато изключите телевизора, високоговорителната система се изключва автоматично само ако входът на високоговорителната система е входът TV. Телевизорът трябва да поддържа функцията "Control for HDMI". За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

Картина

Няма картина или картината не се извежда правилно.

- Когато няма картина, докато е избран входът TV, изберете желаня телевизионния канал чрез дистанционното управление.

- Използвайте дистанционното управление на телевизора.

Нулиране на високоговорителната система

Ако високоговорителната система не работи правилно, нулирайте я както следва.

1 Натиснете и задържте ⏻ (захранване) и ⏪ (сила на звука) на хоризонталния високоговорител за повече от 5 секунди. [RESET] се появява на дисплея на предния панел и настройките се връщат към първоначалното си състояние.

2 Изключете AC захранващия кабел.

3 Включете AC захранващия кабел, след това натиснете ⏻ (захранване), за да включите високоговорителната система.

Спецификации

Хоризонтален високоговорител (SA-S400)

Раздел "Хилявати"
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден L1: повече от 60 W / 60 W [при 4 ома, 1kHz, 1% THD]
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
Преден L1: повече от 100 W (на канал при 4 ома, 1kHz)
TV IN (OPTICAL)
HDMI OUT (TV (ARC))

Раздел "HDMI"
Кабел тип A (19-шпайфто)
Раздел "USB"
IPDTE1 (ефективна)
Тип A (само за акумулиране на софтуера)

Раздел "BLUETOOTH"
Класификационна система
BLUETOOTH спецификация версия 5.0
BLUETOOTH спецификационна мощност клас 1
Максимална скорост на данни диапазон
Линия на зрение прибл. 25 м*
Максимален брой устройства за регистриране
Мобилни устройства: 3 устройства
Телевизор Sony: 1 устройство
Честота лента
2,4 GHz лента (2,400 GHz – 2,485 GHz)
Максимална изходна мощност
~14 dBm

Метод на модулация
FHSS (Frequency Spread Spectrum)
Съвместимост с аудио профилите
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддржан кодек*
SBC

Диапазон на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота на семплиране 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)

- Действителният диапазон ще варира в зависимост от характеристиките между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжична телефония, чувствителност на приемане, операционна система, състояние на батерията и др.
- Запазвателите BLUETOOTH профилите показват щета на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
- Кодек – формат за преобразуване и компресиране на аудио сигнал.
- * Абревиатура за кодек за поддръжка

Раздел "Преден Липарен Д високоговорител"
2 високоговорителни системи
Високоговорител
50 mm × 100 mm тип конус, 4 ома

Общи
Понавяване за захранването
220 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz
Използване на енергия
Вкл. 35 W
В режим на готовност: 0,5 W или по-малко (режим за пестене на енергия)
Класификация функция "Control for HDMI" и режимът за BLUETOOTH в готовност (са изключен)

- В режим на готовност: 0,5 W или по-малко (режим за пестене на енергия, когато няма HDMI връзка и няма BLUETOOTH съдвяване).

Размери (прибл.) (Ш/В/Д)
190 mm × 64 mm × 68 mm
* Не се включва издаващата част
Тегло (прибл.)
2,4 kg

Субфуер (SA-WS400)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
30 W / 30 W [при 4 ома, 100 Hz]
Високоговорителна система
Бас редовен
160 mm тип конус, 4 ома
Използване за захранването
220 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz
Използване на енергия
Вкл. 20 W
В режим на готовност: 0,5 W или по-малко
Класификация функция "Control for HDMI" и режимът за BLUETOOTH в готовност (са изключен)
В режим на готовност: 0,5 W или по-малко
Тегло (прибл.) (Ш/В/Д)
192 mm × 80 mm × 60 mm
* Не се включва издаващата част
Тегло (прибл.)
2,1 kg

Раздел "Безжичен трансмитер/ приемник"
Честота лента
2,4 GHz (2,404 GHz – 2,476 GHz)
Максимална изходна мощност
~14 dBm
Метод на модулация
GFSK

Предоставени аксесоари

- Дисплей
- Батерия R02 (размер AAA) (2)
- Шибелни за монтажните на стената (1)
- Оптичен цифров кабел (1)
- AC захранващ кабел (2)
- Кратко ръководство
- Инструкции за експлоатация (три документа)

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Поддржани водни аудио формати (HDMI OUT (TV (ARC)) или TV IN (OPTICAL))

Аудио форматите, поддржани от тази високоговорителна система, са както следва.

- Dolby Digital
- Линевен PCM (2-канален)

Относно BLUETOOTH комуникацията

- BLUETOOTH устройствата трябва да се използват в рамките на приблизително 10 метра (растонение през препятствия) едно от друго. Ефективният диапазон на комуникация може да се скъси при посочените условия.

- Когато човек, метален обект, стена или друго препятствие застане между устройствата с BLUETOOTH връзка
 - Местоположния с инсталирана безжична LAN мрежа
 - В близост до микровълновя фурни, които се използват
 - Местоположения с други електромагнитни вълни