

MUSE

HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Veille / Marche	12. Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB
2. Bouton de contrôle de volume	13. Couplage Bluetooth/Déconnexion
3. Entrée audio (3,5mm)	14. Lecture/Pause
4. Port USB pour la lecture MP3	15. Arrêt
5. Répétition de la lecture	16. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
6. PRESET Dossier haut / bas; stations préétablies haut / bas	17. Poignée
7. Lecture aléatoire	18. Piste d'antenne jack
8. RECHARGE : Recherche rapide arrière; avant; Réglage manuel	19. Molette de réglage du Mi/Guitare volume
9. Molette de réglage du Mi/Guitare volume	20. Réglage du volume

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~ V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Alors d'éviter d'abîmer l'appareil, débranchez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Utilisez pas l'adaptateur secteur si l'admi. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Avertissements:

- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, une température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Alors d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, de la feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la batterie intégrée est faible, le voyant de la batterie clignote une une voix indique qu'il faut la recharger. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

REMARQUE:

Dans un soucis d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celle-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche l'UNITE. Vous entendrez la voix «Power on».

Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix «Power off».

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

Remarques:

- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
- Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton SOURCE uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO

Appuyez sur la touche pour sélectionner la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio sera affiché.

Recherche manuelle

- Choisissez votre station souhaitée avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER .

Recherche automatique

Appuyez et maintenez ou . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée automatiquement en appuyant plusieurs fois sur ou .

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Mémorisation automatique

Appuyez sur la touche SCAN pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrête.

Remarque: Pour une meilleure réception, étendez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préétablies

Appuyez sur et recommencez l'opération avant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth™ ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Bluetooth SIG. New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera «**BT**» ; l'indicateur Bluetooth clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-1805 DJ» dans la liste des appareils (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion de l'appareil Bluetooth vous demandant un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, vous entendrez la voix «connected» et l'indicateur Bluetooth sera affiché.
- Attendez 30 secondes avant de connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-é enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (stéréo)» ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont éteints hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous réalumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1805 DJ.

- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-1805 DJ» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

FR

Manual de l'utilisateur

GB

User Manual

PT

Manual do Utilizador

DE

Benutzerhandbuch

ES

Manual de instrucciones


IT

Manuale di istruzioni

NL

Handleiding

LOCATION OF CONTROLS



FR

HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Veille / Marche	12. Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB
2. Bouton de contrôle de volume	13. Couplage Bluetooth/Déconnexion
3. Entrée audio (3,5mm)	14. Lecture/Pause
4. Port USB pour la lecture MP3	15. Arrêt
5. Répétition de la lecture	16. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
6. PRESET Dossier haut / bas; stations préétablies haut / bas	17. Poignée
7. Lecture aléatoire	18. Piste d'antenne jack
8. RECHARGE : Recherche rapide arrière; avant; Réglage manuel	19. Molette de réglage du Mi/Guitare volume
9. Molette de réglage du Mi/Guitare volume	20. Réglage du volume

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~ V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Alors d'éviter d'abîmer l'appareil, débranchez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Utilisez pas l'adaptateur secteur si l'admi. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Avertissements:

- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, une température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Alors d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, de la feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la batterie intégrée est faible, le voyant de la batterie clignote une une voix indique qu'il faut la recharger. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

REMARQUE:

Dans un soucis d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celle-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche l'UNITE. Vous entendrez la voix «Power on».

Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix «Power off».

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

Remarques:

- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
- Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton SOURCE uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO

Appuyez sur la touche pour sélectionner la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio sera affiché.

Recherche manuelle

- Choisissez votre station souhaitée avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER .

Recherche automatique

Appuyez et maintenez ou . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée automatiquement en appuyant plusieurs fois sur ou .

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Mémorisation automatique

Appuyez sur la touche SCAN pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrête.

Remarque: Pour une meilleure réception, étendez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préétablies

Appuyez sur et recommencez l'opération avant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth™ ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Bluetooth SIG. New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera «**BT**» ; l'indicateur Bluetooth clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-1805 DJ» dans la liste des appareils (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion de l'appareil Bluetooth vous demandant un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, vous entendrez la voix «connected» et l'indicateur Bluetooth sera affiché.
- Attendez 30 secondes avant de connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-é enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (stéréo)» ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont éteints hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous réalumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1805 DJ.

- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-1805 DJ» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

FR

HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Veille / Marche	12. Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB
2. Bouton de contrôle de volume	13. Couplage Bluetooth/Déconnexion
3. Entrée audio (3,5mm)	14. Lecture/Pause
4. Port USB pour la lecture MP3	15. Arrêt
5. Répétition de la lecture	16. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
6. PRESET Dossier haut / bas; stations préétablies haut / bas	17. Poignée
7. Lecture aléatoire	18. Piste d'antenne jack
8. RECHARGE : Recherche rapide arrière; avant; Réglage manuel	19. Molette de réglage du Mi/Guitare volume
9. Molette de réglage du Mi/Guitare volume	20. Réglage du volume

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~ V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Alors d'éviter d'abîmer l'appareil, débranchez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Utilisez pas l'adaptateur secteur si l'admi. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Avertissements:

- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, une température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Alors d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, de la feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la batterie intégrée est faible, le voyant de la batterie clignote une une voix indique qu'il faut la recharger. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

REMARQUE:

Dans un soucis d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celle-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche l'UNITE. Vous entendrez la voix «Power on».

Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix «Power off».

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

Remarques:

- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
- Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton SOURCE uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO

Appuyez sur la touche pour sélectionner la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio sera affiché.

Recherche manuelle

- Choisissez votre station souhaitée avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER .

Recherche automatique

Appuyez et maintenez ou . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée automatiquement en appuyant plusieurs fois sur ou .

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Mémorisation automatique

Appuyez sur la touche SCAN pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrête.

Remarque: Pour une meilleure réception, étendez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préétablies

Appuyez sur et recommencez l'opération avant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth™ ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Bluetooth SIG. New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera «**BT**» ; l'indicateur Bluetooth clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-1805 DJ» dans la liste des appareils (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion de l'appareil Bluetooth vous demandant un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, vous entendrez la voix «connected» et l'indicateur Bluetooth sera affiché.
- Attendez 30 secondes avant de connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-é enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (stéréo)» ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont éteints hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous réalumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1805 DJ.

- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-1805 DJ» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

FR

HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Veille / Marche	12. Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB
2. Bouton de contrôle de volume	13. Couplage Bluetooth/Déconnexion
3. Entrée audio (3,5mm)	14. Lecture/Pause
4. Port USB pour la lecture MP3	15. Arrêt
5. Répétition de la lecture	16. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
6. PRESET Dossier haut / bas; stations préétablies haut / bas	17. Poignée
7. Lecture aléatoire	18. Piste d'antenne jack
8. RECHARGE : Recherche rapide arrière; avant; Réglage manuel	19. Molette de réglage du Mi/Guitare volume
9. Molette de réglage du Mi/Guitare volume	20. Réglage du volume

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~ V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Alors d'éviter d'abîmer l'appareil, débranchez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Utilisez pas l'adaptateur secteur si l'admi. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium-ion rechargeable intégrée. Chargez la batterie pendant au moins quatre heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. L'indicateur de fonction passera à la couleur rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois le chargement terminé.

Avertissements:

- Rechargez la batterie intégrée lorsque vous avez l'intention de l'utiliser juste après.
- Lors de l'utilisation de la batterie intégrée, une température ambiante doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Alors d'allonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez la recharger à une température d'intérieur.
- La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Ne démontez pas la batterie, ne la chauffez pas à plus de 100°C et ne la jetez pas au feu.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, de la feu ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Lorsque vous vous débarrassez de la batterie, veillez au respect de l'environnement et conformez-vous à la législation en vigueur.
- Lorsque la batterie intégrée est faible, le voyant de la batterie clignote une une voix indique qu'il faut la recharger. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible pour fonctionner.

REMARQUE:

Dans un soucis d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération est effectuée sur l'appareil pendant une période de 10 minutes celle-ci se mettra automatiquement en mode veille.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche l'UNITE. Vous entendrez la voix «Power on».

Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'appareil. Vous entendrez la voix «Power off».

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/FM/AUX/USB) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.

Remarques:

- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.
- Le mode USB peut être sélectionné à l'aide du bouton SOURCE uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

ÉCOUTER LA RADIO

Appuyez sur la touche pour sélectionner la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. L'indicateur radio sera affiché.

Recherche manuelle

- Choisissez votre station souhaitée avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER .

Recherche automatique

Appuyez et maintenez ou . La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée automatiquement en appuyant plusieurs fois sur ou .

Remarque: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Mémorisation automatique

Appuyez sur la touche SCAN pour commencer la programmation automatique des présélections. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Quand toutes les stations radio disponibles sont mémorisées ou que les emplacements de présélection sont pleins, la fonction de programmation automatique des présélections s'arrête.

Remarque: Pour une meilleure réception, étendez l'antenne filaire FM.

Écoute des stations préétablies

Appuyez sur et recommencez l'opération avant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth™ ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Bluetooth SIG. New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche SOURCE à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera «**BT**» ; l'indicateur Bluetooth clignotera indiquant qu'il est en mode d'appairage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «M-1805 DJ» dans la liste des appareils (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion de l'appareil Bluetooth vous demandant un mot de passe, utilisez «0000». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si l'appareil est correctement appairé, vous entendrez la voix «connected» et l'indicateur Bluetooth sera affiché.
- Attendez 30 secondes avant de connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton et maintenez-é enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «utiliser comme un dispositif audio (stéréo)» ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont éteints hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous réalumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Avec une unité couplée (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte M-1805 DJ.

- Appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Sélectionnez la piste de votre choix avec ou .
- Réglez le volume à l'aide des touches de volume MASTER . Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-1805 DJ» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

FR

HAUT-PARLEUR PARTY BOX BLUETOOTH AVEC BATTERIE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Veille / Marche	12. Sélection du mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, USB
2. Bouton de contrôle de volume	13. Couplage Bluetooth/Déconnexion
3. Entrée audio (3,5mm)	14. Lecture/Pause
4. Port USB pour la lecture MP3	15. Arrêt
5. Répétition de la lecture	16. SCAN: Balayage et mise en mémoire automatique des stations
6. PRESET Dossier haut / bas; stations préétablies haut / bas	17. Poignée
7. Lecture aléatoire	18. Piste d'antenne jack
8. RECHARGE : Recherche rapide arrière; avant; Réglage manuel	19. Molette de réglage du Mi/Guitare volume
9. Molette de réglage du Mi/Guitare volume	20. Réglage du volume

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~ V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

<

