



# MT-106 BT



- FR** Manuel de l'utilisateur
- GB** User Manual
- PT** Manual do Utilizador
- DE** Benutzerhandbuch
- ES** Manual de instrucciones
- IT** Manuale di istruzioni
- NL** Handleiding

## ALUMINER / ÉTÉRIER L'UNITÉ

1. Pour allumer l'unité, tournez l'interrupteur **ON/OFF** dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » et réglez le volume (MIN/MAX) sur un niveau assez bas.
2. Lorsque vous avez terminé l'unité, tournez l'interrupteur **ON/OFF** dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » pour éteindre l'unité.

## ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **PHONO** jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de fonction passe au rouge.
2. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en fonction du disque.

## COMMENT REPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Soutenez le bras de lecture.
2. Retirez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».

## INSTALLER LE STYLET

1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de repos.

## CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. N'essayez pas de nettoyer le plateau du tourne-disque avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
3. Nettoyez l'ensemble frotteur de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement « avant-arrière » uniquement.

## IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne-disque manuellement sans avoir levé le bras. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait abîmer à des degrés sur le bras de lecture ou sur la pointe.

## UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise AUX IN (3,5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **AUX**. L'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et le bouton **PITCH** clignote normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
3. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

## ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**. L'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur **▶▶** pour faire une pause, l'indicateur reste rouge sans clignoter.
3. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche **◀◀** pour revenir au début de la plage ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes. Tenez la touche **◀◀** ou **▶▶** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Appuyez sur **▶▶▶** pour arrêter la lecture USB.

## Enlever l'appareil USB

1. Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

## Remarque:

- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
- Il se peut qu'un câble de connexion ou un adaptateur de périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

## FONCTION BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** sur l'unité pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth de l'appareil MUSE MT-106BT dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion.) Si l'appareil Bluetooth vous demande d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore.
3. Lorsque vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton **▶▶** et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

## Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel te gebruiken.

- Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- Read the instructions carefully before operating the unit.
- Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
- Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel te gebruiken.

## FR SYSTÈME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

1. Levier de bras
2. Interrupteur m/a, arrêt automatique
3. Support de bras de lecture
4. Sélecteur de vitesse (33/45/78)
5. Bouton PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau)
6. Bras de lecture
7. **MODE** (Permet de choisir les modes BLUETOOTH, DISQUE, AUX IN, USB)
8. Mode indicator
9. Alimentation M/A et contrôle du volume (MIN/MAX)
10. Prise casque
11. Tête de lecture
12. Avo
13. Indicateur 45 tours
14. Port USB
15. Recherche Arrière
16. REC/▶▶: Enregistrement/Lecture/Pause
17. SPLIT/▶▶: Enregistrement segmenté/Recherche Avant
18. Recherche Avant
19. Entrée auxiliaire
20. Entrée alimentation DC 5V

NEW ONE S.A.S. 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active se rétablit lorsque votre appareil Bluetooth redeviendra dans la portée.

- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

**Utiliser un appareil Bluetooth**

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le bras de l'enceinte MT-106 BT.
2. Appuyez sur la touche **▶▶** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **◀◀** / **▶▶**.
4. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

## ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
3. Appuyez sur la touche **REC**, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche **REC**, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter l'enregistrement, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**. L'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur **▶▶▶** pour écouter votre enregistrement.

## FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton **SPLIT** pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez **SPLIT** une seconde fois pour générer un autre fichier.

## REMARQUE: Appuyez sur le bouton **▶▶** pour arrêter l'enregistrement.

## UTILISATION D'UN CASQUE / ÉCOUTEURS

**Tension de sortie maximale ≤ 150 mV**  
**MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE**

Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. Appuyez sur le bouton **PITCH** pendant que vous utilisez le casque pour régler le système audiot. Lors d'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.

Attention: Évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système audiot.

## Remarque: Appuyez sur le bouton **▶▶** pour arrêter l'enregistrement.

## UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de votre appareil et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

## COMMENT REPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Soutenez le bras de lecture.
2. Retirez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».

## INSTALLER LE STYLET

1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de repos.

## CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. N'essayez pas de nettoyer le plateau du tourne-disque avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
3. Nettoyez l'ensemble frotteur de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement « avant-arrière » uniquement.

## IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne-disque manuellement sans avoir levé le bras. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait abîmer à des degrés sur le bras de lecture ou sur la pointe.

## UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise AUX IN (3,5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **AUX**. L'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et le bouton **PITCH** clignote normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
3. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

## ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**. L'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur **▶▶** pour faire une pause, l'indicateur reste rouge sans clignoter.
3. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche **◀◀** pour revenir au début de la plage ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes. Tenez la touche **◀◀** ou **▶▶** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Appuyez sur **▶▶▶** pour arrêter la lecture USB.

## Enlever l'appareil USB

1. Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

## Remarque:

- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
- Il se peut qu'un câble de connexion ou un adaptateur de périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

## FONCTION BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** sur l'unité pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth de l'appareil MUSE MT-106BT dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion.) Si l'appareil Bluetooth vous demande d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore.
3. Lorsque vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton **▶▶** et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

## Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel te gebruiken.

- Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- Read the instructions carefully before operating the unit.
- Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
- Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel te gebruiken.

## FR SYSTÈME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

1. Levier de bras
2. Interrupteur m/a, arrêt automatique
3. Support de bras de lecture
4. Sélecteur de vitesse (33/45/78)
5. Bouton PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau)
6. Bras de lecture
7. **MODE** (Permet de choisir les modes BLUETOOTH, DISQUE, AUX IN, USB)
8. Mode indicator
9. Alimentation M/A et contrôle du volume (MIN/MAX)
10. Prise casque
11. Tête de lecture
12. Avo
13. Indicateur 45 tours
14. Port USB
15. Recherche Arrière
16. REC/▶▶: Enregistrement/Lecture/Pause
17. SPLIT/▶▶: Enregistrement segmenté/Recherche Avant
18. Recherche Avant
19. Entrée auxiliaire
20. Entrée alimentation DC 5V

NEW ONE S.A.S. 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consignation de tri, pour en savoir plus: [www.quefaire-demmesdechets.fr](http://www.quefaire-demmesdechets.fr)

## ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
3. Appuyez sur la touche **REC**, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche **REC**, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter l'enregistrement, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**. L'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur **▶▶▶** pour écouter votre enregistrement.

## FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton **SPLIT** pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez **SPLIT** une seconde fois pour générer un autre fichier.

## REMARQUE: Appuyez sur le bouton **▶▶** pour arrêter l'enregistrement.

## UTILISATION D'UN CASQUE / ÉCOUTEURS

**Tension de sortie maximale ≤ 150 mV**  
**MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE**

Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. Appuyez sur le bouton **PITCH** pendant que vous utilisez le casque pour régler le système audiot. Lors d'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.

Attention: Évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système audiot.

## Remarque: Appuyez sur le bouton **▶▶** pour arrêter l'enregistrement.

## UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de votre appareil et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

## COMMENT REPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Soutenez le bras de lecture.
2. Retirez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».

## INSTALLER LE STYLET

1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de repos.

## CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. N'essayez pas de nettoyer le plateau du tourne-disque avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
3. Nettoyez l'ensemble frotteur de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement « avant-arrière » uniquement.

## IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne-disque manuellement sans avoir levé le bras. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait abîmer à des degrés sur le bras de lecture ou sur la pointe.

## UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise AUX IN (3,5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **AUX**. L'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et le bouton **PITCH** clignote normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
3. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

## ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**. L'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur **▶▶** pour faire une pause, l'indicateur reste rouge sans clignoter.
3. Réglez la commande **VOLUME (MIN/MAX)** sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche **◀◀** pour revenir au début de la plage ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes. Tenez la touche **◀◀** ou **▶▶** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Appuyez sur **▶▶▶** pour arrêter la lecture USB.

## Enlever l'appareil USB

1. Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

## Remarque:

- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
- Il se peut qu'un câble de connexion ou un adaptateur de périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

## FONCTION BLUETOOTH

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur **MODE** sur l'unité pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth de l'appareil MUSE MT-106BT dans la liste des appareils. (Consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion.) Si l'appareil Bluetooth vous demande d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore.
3. Lorsque vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton **▶▶** et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le périphérique, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

## Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel te gebruiken.

- Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- Read the instructions carefully before operating the unit.
- Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
- Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel te gebruiken.

## FR SYSTÈME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

1. Levier de bras
2. Interrupteur m/a, arrêt automatique
3. Support de bras de lecture
4. Sélecteur de vitesse (33/45/78)
5. Bouton PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau)
6. Bras de lecture
7. **MODE** (Permet de choisir les modes BLUETOOTH, DISQUE, AUX IN, USB)
8. Mode indicator
9. Alimentation M/A et contrôle du volume (MIN/MAX)
10. Prise casque
11. Tête de lecture
12. Avo
13. Indicateur 45 tours
14. Port USB
15. Recherche Arrière
16. REC/▶▶: Enregistrement/Lecture/Pause
17. SPLIT/▶▶: Enregistrement segmenté/Recherche Avant
18. Recherche Avant
19. Entrée auxiliaire
20. Entrée alimentation DC 5V

NEW ONE S.A.S. 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consignation de tri, pour en savoir plus: [www.quefaire-demmesdechets.fr](http://www.quefaire-demmesdechets.fr)

## ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
3. Appuyez sur la touche **REC**, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche **REC**, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter l'enregistrement, tournez le commutateur **MODE** pour sélectionner le mode **USB**. L'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur **▶▶▶** pour écouter votre enregistrement.

## FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton **SPLIT** pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez **SPLIT** une seconde fois pour générer un autre fichier.

## REMARQUE: Appuyez sur le bouton **▶▶** pour arrêter l'enregistrement.

## UTILISATION D'UN CASQUE / ÉCOUTEURS

**Tension de sortie maximale ≤ 150 mV**  
**MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE**

Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. Appuyez sur le bouton **PITCH** pendant que vous utilisez le casque pour régler le système audiot. Lors d'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.

Attention: Évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système audiot.

## Remarque: Appuyez sur le bouton **▶▶** pour arrêter l'enregistrement.

## UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de votre appareil et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

## COMMENT REPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Soutenez le bras de lecture.
2. Retirez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».

## INSTALLER LE STYLET

1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de repos.

## CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

