


audio-technica

ATR3350xiS

Щипка за дрехи

Предпазител против вятър



- 1 Развийте капака на захранващия модул. Поставете батерията в модула, като се съобразите с поляритета на батерията.
- 2 Поставете микрофона в щипката за дрехи. Закрепете щипката на дрехата така, че да бъде на приблизително 13см от брадичката на говорещия. Уверете се микрофонът няма да се трие в дреха или да бъде покрит с такава.
- 3 Включете 3.5 мм стерео жака в аудио входа на вашето устройство.

Когато използвате микрофона с телефон, използвайте адаптера в комплекта. Чрез адаптера можете да използвате и слушалки.

- 4 Включете вашето устройство и микрофона.

Съвети:
Ако вашето устройство притежава вграден микрофон, уверете се, че той е изключен.